Návod na montáž magnetického spínača

(V prípade, že sa samonosná posuvná brána otvára smerom za malú bránku, je potrebná aj montáž magnetického spínača. Toto technické riešenie pomáha predchádzať prípadnému kontaktu oboch brán v situácii, kedy je malá bránka otvorená. Magnetický spínač zabezpečuje, že motor na hlavnej bráne nie je uvedený do chodu a zabráni tak prípadnému stretu oboch mechanizmov.)





Pohľad zhora